

FICHA DE PRODUCTO

SKY10441



Dispositivo antitrauma

Características

- Cinta ancho 35 mm
- Ojales para regule de longitud
- Estuche con cinta abrojo para agil despliegue
- Ojal para coneccion al arnes y mosqueton en el extremo de la cinta para regule

Uso

El dispositivo anti trauma para arnés está diseñado para ayudar a los trabajadores en situación de suspensión después de la caída, para evitar los efectos del trauma por suspensión. Permite aliviar la presión mediante el apoyo de los pies en la cinta para luego estar de pie en el arnés. La flexión de los músculos de las piernas y la liberación de la presión del arnés en la correa de la pierna estimula el flujo sanguíneo, lo que ayuda a prevenir la aparición del trauma.

- En caso de quedar suspendido luego de una caída utilizar de la siguiente forma:



Paso 1: Despliegue la cinta contenida en el estuche tirando de la misma.



Paso 2: Pase la cinta por la argolla de la cintura contraria y mida la altura necesaria para poder ponerse de pie en el dispositivo.



Paso 3: Enganche el mosquetón en el ojal correspondiente a la altura antes medida (Esto varia para cada persona).



Paso 4: Coloque ambos pies en el dispositivo para pararse, de esta forma se evitara lesiones en las piernas.