



 PROTECCIÓN OCULAR



**HAYAT ANTEOJO DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE AF**

ÍNDICE

CONTENIDO

| | |
|-----------------------------------------|----|
| SKU | 01 |
| ESPAÑOL | |
| Características | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 03 |
| Instrucciones de limpieza | 03 |
| Certificaciones | 05 |

SKU

| | | |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 902778 | Hayat Anteojo de seguridad Transparente AF |  Argentina |
| 902778 | Hayat Anteojo de seguridad Transparente AF |  Perú |



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Incoloro: uso general.
- Anti-empañó (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

CARACTERÍSTICAS

- Armazón desmontable para lentes recetados.
- Inserto en TPR provee mayor grip y confort.
- Medio marco pintado.
- Puente nasal en TPR.
- Patilla pintada.
- Protección lateral.
- Tornillo de acero inoxidable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Este antejo brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

USO

1. La duración del antejo una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseché el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

- EN166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.